

Anleitung für Handsender mit Statusanzeige an der EiMSIG smarthome.



Für die Statusabfrage benötigen Sie die EIMSIG smarthome Version V0.4

Kurzinformation

Diese Anleitung bezieht sich auf die EiMSIG smarthome Zentrale und nicht auf das HausDisplay. Beachten Sie bitte bei der Installation der von uns gelieferten Komponenten die Original Installationsanleitung des jeweiligen Produktes, sowie die Herstellerangaben. Ein nicht beachten kann zu Schäden oder Garantieverlust führen. Der Handsender wird mit dieser Anleitung in die EiMSIG smarthome eingebunden.

Inhaltsverzeichnis

Kurzinformation1 Inhaltsverzeichnis1				
1.1	Erste Schritte, Auspacken	2		
1.2	Einlernen der Handsender	3		
1.3	Funktion der Handsender testen	6		
1.4	Internen Alarmkreis einbinden mit Statusabfrage	6		
1.5	Löschen aller eingespacherten Handsender/Funktionen	9		
1.6	Grüne Taste für einen OUT an Zentrale nutzen	10		
1.7	Technische Daten	10		
1.8	Umweltschutz	10		
1.9	Konformitätserklärung	11		

1 Zum Produkt

Handsender Funktion: <u>Keeloq/Wechselcode</u> Bei jeder Betätigung wird ein neuer Code errechnet. Bei normaler Benutzung (Garagentor etc.) dauert es über 20 Jahre, bis sich ein Code wiederholt. Funktion: <u>Linear Code</u>. Der Handsender arbeitet mit einem ab Werk fortlaufend programmierten Code, der nicht verändert werden kann. Typische Reichweiten sind bis 40 m aus Autos sowie in Gebäuden und 80 m im Freifeld. Die am Einsatzort erzielte Reichweite ist abhängig von der Empfänger- und Sendeposition, sowie der Antennenverlegung des Empfängers.

1.1 Erste Schritte, Auspacken

Der Handsender sollte jetzt vor Ihnen liegen, um diesen dann zu aktivieren und anschließend in die Zentrale einzulernen. Begeben Sie sich dazu an das Display der EiMSIG smarthome.

Bedienelemente / Anzeigen



Hinweis:

Die mittlere Sendetaste zur Statusabfrage steht erst ab Version V0.4 zur Verfügung. Die mittlere Sendetaste (2) und die kleine Sendetaste (5) werden beim einlernen nicht belegt.

1.2 Einlernen den Handsender

Um den Handsender in die EiMSIG smarthome Anlage einzulernen gehen Sie wie folgt vor.



 5. Öffnen Sie nun die Konfiguration des neuen Handsender, um die Einstellungen zu prüfen und den Namen zu ändern. Beispiel: Menü > Sensoren > Alarm-S. 001 	Sensoren ▷ Alarm-S. 001 ▷ X 1 Name Alarm-S. 001 2 Serien-Nummer 0x21234571 3 Sensor-Typ Alarmsender 4 Aktiviert ✓ 5 Löschen ▷
 6. Tippen Sie auf den Namen und vergeben Sie einen Plausiblen neuen Namen ein. Beispielname: Handsender 1 	
7. Nach Eingabe bestätigen Sie diese mit Enter unten rechts und ver- lassen das Menü "Sensoren" über das rote X auf der rechten oberen Seite.	
8. Sie sollten sich jetzt wieder im Homescreen der EiMSIG smarthome befinden.	
9. Damit der Handsender den Status der Zentrale anzeigen kann, muss die Zentrale auch in den Handsender eingelernt werden. Dazu öffnen Sie am Display der Zentrale das Menü über die Schnellstartleiste auf der untern rechten Seite.	EIMSIG 12:48 MO 26.09.2016 UNSCHARF ROLLO LICHT HEIZUNG SOS OUT AUTO ME



15. Über die mittlere Taste kann der	
Status abgefragt werden, ohne dass	
der Status die EiMSIG smarthome	
Zentrale geändert wird. Diese blinkt	
zunächst GRÜN/ROT und zeigt dann	
den aktuellen Status an.	

Zusammenfassung über LED-Anzeige:

- 1. Schnelles Wechselblinken rot/grün: Lernen
- 2. Rot/Grün dauerhaft: Senden
- 3. Rot/Grün blinken: Empfang
- 4. Rot dauerhaft: Status SCHARF
- 5. Grün dauerhaft: Status UNSCHARF
- 6. Rot/Grün flackert bestätigt das Löschen der Programmierung

1.3 Funktion den Handsender testen

Ihr Handsender ist jetzt erfolgreich in die EiMSIG smarthome eingelernt und kann wie folgt beschrieben getestet werden.





1.4 Internen Alarmkreis einbinden mit Statusabfrage

Sie habe einen internen Alarmkreis und möchten auch hier den Status abfragen. Gehen Sie bitte für die Programmierung wie folgt vor.



3. Stellen Sie beim Punkt "31 Taste klein" den "Status int." ein.	Sensoren \$\delta\$ Alarm-S. 001 \$\dots\$ X 27 Ta ROT+GRÜN OUT2 28 Ta ROT+GRÜN OUT3 29 Ta ROT+GRÜN OUT4 30 Taste mitte Status ext. 31 Taste klein 5000000000000000000000000000000000000
4. nach Ihrer Auswahl schließt das Fenster automatisch.	extern un-Ischarf SOS-Alarm X intern unscharf int+ext unscharf Feuer-Alarm intern scharf int+ext scharf Wasser-Alarm intern un-Ischarf grün Status int extern unscharf gelb Status ext. extern scharf rot
5. Übernahme erfolgt	Sensoren ⇔ Alarm-S. 001 ⇔ X 27 Ta ROT+GRÜN OUT2 28 Ta ROT+GRÜN OUT3 29 Ta ROT+GRÜN OUT4 30 Taste mitte ✓ Status ext. 31 Taste klein ✓ Status int.
 6. Öffnen Sie den Menüpunkt Menü > Systemfunk und tippen Sie auf das rechte Feld unter dem Menü- punkt Systemfunk intern , um die Statusabfrage "intern" einzulernen. 	Systemfunk ¢ X 1 Systemfunk intern Image: Comparison of the systemfunk extern 2 Systemfunk extern Image: Comparison of the systemfunk extern 3 Systemfunk Alarm Image: Comparison of the system of the s
7. Drücken Sie die seitliche Funkti- onstaste (6) mit einem spitzen Ge- genstand. Die LED (4) blinkt schnell abwechseln rot/grün für ca. 10 Sek.	

8. Starten Sie nun auf der rechten Seite des Displays den Einlernmodus indem Sie auf das rechte leere Feld tippen und es so lange gedrückt halten bis auf dem Handsender die LED grün leuchtet.	Systemfunk ¢ Systemfunk intern ¢ X 1 intern Alarm scharf Image: Status lernen 3 intern Status lernen Image: Status grün 5 intern Status gelb Image: Status gelb
9. Aktivieren Sie die Anzeige des "Intern scharf/unscharf Button auf dem Homescreen über Menü > Ein- stellungen > Schnellstart	Einstellungen Schnellstart X 1 intern scharf 2 SOS 3 KAMERA 4 OUT 5 AUTO
10. Nun können Sie die Statusabfra- ge testen, indem Sie auf der FB die kleine Taste zur Statusabfrage drü- cken. Diese sollte jetzt rot leuchten, da die Anlage intern scharf geschal- tet ist.	EIMSIG 12:33 MO 27.03.2017 UNSCHARF ROLLO LICHT HEIZUNG
11. TEST ERFOLGREICH!	

1.5 Löschen alle eingespeicherten Statusabfragen

Um die alle eingespeicherten Statusabfragen zu löschen gehen Sie wie folgt vor.

1. Funktionstaste (6) den Handsender mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) betätigen und halten. LED Rot/Grün (4) blinkt flackert und geht aus. Alle eingelernten Statusabfragen sind nun gelöscht. Löschen einzelne Statusabfrage ist nicht möglich.



1.6 Grüne Taste für einen OUT an Zentrale nutzen

Sie möchten gerne mit dem Handsender z.B. den OUT1 an der Klemme 5 und 6 schalten, um ein angeschlossenes Licht oder dergleichen zu steuern. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor.



1.7 Technische Daten

Zulassung	Anmelde- und gebührenfrei
Frequenz	868 MHz
Betriebsspannung	Lithium-Knopfzelle CR 2032
Abmessung	Ca. 64 x 35 x 11 mm
Gewicht	Ca. 22 g incl. Batterie

1.8 Umweltschutz

In dem Gerät sind keine Materialien enthalten, für die es zum Zeitpunkt der Anleitungserstellung irgendwelche Entsorgungsvorschriften gibt. Das Gerät enthält keine eingebauten Energiequellen. Dennoch sollten Sie Altgeräte bzw. defekte Geräteteile bei einer Sammelstelle fachgerecht entsorgen lassen.

Elektro- bzw. Elektronikartikel gehören nicht in den Hausmü



1.9 Konformitätserklärung

EFP Vertriebs- und Servicegesellschaft GmbH erklärt voll verantwortlich, dass das Produkt den Bestimmungen der Direktive 2014/53/EU des Rats der Europäischen Union entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie auf der Internetseite *www.alarmanlage-eimsig.de.*