


## Einrichtung der SMS-Benachrichtigung über den SMS77.io-Dienst für das EiMSIG smarthome



### Inhaltsverzeichnis

1.	Voraussetzung .....	2
1.1	SMS77.io-Account einrichten .....	2
1.2	Guthaben zum Test aufladen .....	4
1.3	Guthaben per PayPal oder Überweisung aufladen .....	6
1.4	SMS77 im EiMSIG smarthome aktivieren und einrichten.....	7
1.5	Absendernummer der Alarmanlage im Telefonbuch speichern.....	9

# 1. Voraussetzung


Damit Ihr EiMSIG smarthome eine Benachrichtigung über die Schnittstelle des SMS77.io-Dienstes versenden kann, müssen Sie zuvor die Zentrale an Ihr WLAN-Netz anbinden. Sie sollte eine IP-Adresse vom Router erhalten haben.

## Prüfen Sie vor der Einrichtung bitte folgende Punkte:

1. Die Zentrale ist mit dem WLAN-Netz verbunden.
2. Ein PayPal Konto ist vorhanden, um bei der Einrichtung ein Guthaben bei SMS77.io aufzuladen (nicht zwingend notwendig)
3. Es wird ein PC oder ein Notebook für den Zugang über das Internet zur SMS77.io-Einrichtung benötigt.

## 1.1 SMS77.io-Account einrichten


1. Starten Sie den Internet Explorer, Firefox, Google Chrome oder den Safari Browser und geben Sie die Adresse **https://www.sms77.io** im Browser ein. Rufen Sie die Webseite auf.



2. Richten Sie ein Benutzerkonto ein, indem Sie auf den folgenden Link klicken.




3. Nach Eingabe Ihrer Emailadresse klicken Sie auf "**ANMELDEN**"




4. Rufen Sie nun Ihre Emails ab, um das Passwort für den Login zu erhalten.



5. Tragen Sie das Passwort im Anmeldefenster von SMS77.io ein und klicken auf Login.



6. Nach dem Login klicken Sie neben dem AVATAR (Kopf) auf der linken Menüseite auf den Pfeil hinter Ihrem Benutzernamen "user89" an, um zu Ihren "Persönlichen Daten" zu gelangen.




7. Hier können Sie Ihre Stammdaten hinterlegen und finden den "Benutzernamen/ Alias" für die Konfiguration des SMS-Dienstes mit dem per Email erhaltenen Passwort für die EIMSIG-Einrichtung.

Benutzername / Alias \_\_\_\_\_  
Passwort aus der Registrierungsemail \_\_\_\_\_

## 1.2 Guthaben zum Test aufladen

Um den SMS-Dienst testen können, ohne ein Guthaben aufzuladen (evtl. steht kein PayPal Konto zur Verfügung), können Sie eine Rufnummer verifizieren und erhalten einmalig ein Guthaben von 30 Cent.

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf **Account >Einstellungen**



- Öffnen Sie auf der rechten Seite den Menüpunkt **"Nummernverwaltung"** und tragen Sie unter **"Nummer hinzufügen"** Ihre Handynummer ein. Nachdem Sie auf **"Alle Einstellungen speichern"** geklickt haben, erhalten Sie eine SMS.

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Nummer eintragen, da Sie sie nicht löschen können und sich keine weitere ohne Guthaben eintragen lässt. Ist Ihnen hier ein Fehler unterlaufen, können Sie den gesamten Account unter **"Persönlichen Daten"** unwiderruflich löschen und neu erstellen.

Allgemein SMS Statusberichte HTTP API Email2SMS Inbound SMS SMS2SMS **Nummernverwaltung** Sub Accounts

Hier können Sie Ihre bei SMS77 registrierten Handynummern einsehen und bearbeiten.

Nummer	Standard	Verifiziert
Sie haben bisher keine Handynummern hinterlegt		

Nummer hinzufügen

Schalten Sie neue Nummern als Absender frei. Ihnen wird nach Eingabe der Nummer eine SMS mit dem Code zur Freischaltung der Nummer zugeschickt. Bitte get

Neue Handynummer:

01523 [blacked out]

Alle Einstellungen speichern

✓ Ihre Einstellungen wurden erfolgreich gespeichert.

- Öffnen Sie erneut die **"Nummernverwaltung"**, tragen Sie den per SMS zugestellten Code unter **„Verifiziert“** ein und bestätigen die Eingabe.

Allgemein SMS Statusberichte HTTP API Email2SMS Inbound SMS SMS2SMS **Nummernverwaltung** Sub Accounts

Hier können Sie Ihre bei SMS77 registrierten Handynummern einsehen und bearbeiten.

Nummer	Standard	Verifiziert
+49-152 [blacked out]	-	HS [blacked out]

Nummer hinzufügen

Schalten Sie neue Nummern als Absender frei. Ihnen wird nach Eingabe der Nummer eine SMS mit dem Code zur Freischaltung der Nummer zugeschickt. Bitte ge


Das Hinzufügen einer neuen Handynummer kostet nach der ersten Nummer einmalig 7,5 Cent.

Neue Handynummer:

Neue Nummer hier eingeben...

Alle Einstellungen speichern

4. Oben rechts auf der Seite sollte jetzt ein Guthaben von 0,30 € stehen, auf der linken Menüseite der Systemstatus OK. Nun können Sie die Daten in das EiMSIG smarthome eintragen und den SMS-Dienst testen.



### 1.3 Guthaben per PayPal oder Überweisung aufladen

**HINWEIS:** Damit Ihr Guthaben per PayPal sofort gutgeschrieben wird, muss die Email Adresse mit der Anmeldung von SMS77.io übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, so ist die Sofortüberweisung erste Wahl.

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf **Account > Guthaben aufladen**



2. Wenn Sie folgende Meldung sehen, vervollständigen Sie bitte Ihre Stammdaten und kehren anschließend zum Menü "**Guthaben aufladen**" zurück.



3. Wenn Sie ein PayPal Konto besitzen, so können Sie sofort fünf Euro aufladen.

A screenshot of the 'Guthaben aufladen' form. The title is 'Guthaben aufladen'. Below it, the text says: 'Um Ihr Konto aufzuladen, wählen Sie bitte den Aufladebetrag und die gewünschte Zahlungsmethode aus:'. There is a text input field containing '€ 5,00'. Below the input field, the text reads: 'Betrag ist zuzüglich 19% Umsatzsteuer.' There are five radio button options: 'Überweisung (Gutschrift nach Zahlungseingang)', 'Paypal (ab 5 Euro; sofortige Gutschrift)', 'Sofortüberweisung (sofortige Gutschrift)', 'Lastschrift (ab 5 Euro; sofortige Gutschrift)', and 'Call2Pay (sofortige Gutschrift; max. 5 Euro; Gebühren: Festnetz 21% / Mobilfunk 61%)'. A hand cursor icon points to the 'Paypal' option. At the bottom, there is a blue button labeled 'Guthaben aufladen' with a hand cursor icon pointing to it.

4. Prüfen Sie vor der Einrichtung, ob das PayPal-Guthaben aufgeladen ist.

## 1.4 SMS77 im EiMSIG smarthome aktivieren und einrichten

1. Gehen Sie nun an das EiMSIG smarthome-Display und rufen Sie das Menü unter **Menü > Einstellungen > SMS-Dienst** auf. Tragen Sie alle relevanten Daten ein.

Einstellungen ↩ SMS-Dienst ↩		X
1 SMS-Dienst		✓
2 Benutzername	user89	
3 Passwort	kp	w
4 Text	Alarm	
5 SMS-Typ	Direct	
6 Telefon-Nummer 1	015	10
7 Telefon-Nummer 2		
8 Telefon-Nummer 3		
9 Absendernummer	9199250	
10 Versenden bei		↩

1. Aktivieren
2. Benutzername von SMS77.io
3. Passwort von SMS77.io
4. Text frei wählbar
5. Direct
6. Handynummer 1
7. Handynummer 1
8. Handynummer 1
9. Bitte den Text **Alarm** eingeben.
10. Benachrichtigungsoptionen

**HINWEIS:** Achten Sie bei der Einrichtung bitte auf die korrekte Eingabe, denn ein Fehler bei Benutzername, Passwort oder Rufnummer verhindern eine Ausführung der SMS-Funktion.

Bei Absendernummer tragen bitte folgendes ein: **Alarm**

2. Aktivieren Sie nun unter "**Versenden bei**", wann eine SMS abgeschickt werden soll. Hier stehen Ihnen mehrere Punkt zur Auswahl.

### Zu empfehlen sind folgenden SMS-Meldungen:

Einbruch (intern)

Einbruch (extern)

SOS-Alarm

Feuer-Alarm

Einstellungen ↻ SMS-Dienst ↻ Versenden bei ↻	X
1 Einbruch (intern)	✓
2 Einbruch (extern)	✓
3 SOS-Alarm	✓
4 Feuer-Alarm	✓
5 Wasser-Alarm	✗
6 Störung	✗
7 Netzausfall	✗
8 Akku leer	✗
9 Jamming	✗
10 intern unscharf	✗
10 intern unscharf	✗
11 intern scharf	✗
12 extern unscharf	✗
13 extern scharf	✓

**TESTEN SIE DEN SMS-Dienst:**

Aktivieren Sie die Funktion 13 „extern scharf“ wie im Bild zu sehen und verlassen Sie das Menü über das X am oberen rechten Bildschirmrand.

Stellen Sie nun die Alarmanlage scharf. Nach ein paar Sekunden sollten Sie eine SMS erhalten.

Deaktivieren Sie diese Funktion nach erfolgreichem Test wieder.

3. Wenn Ihnen keine SMS zugestellt wurde, kontrollieren Sie bitte folgende Punkte:

- A: Guthaben vorhanden?
- B: Benutzername und Passwort korrekt?
- C: Rufnummern richtig und kein +49 statt 0049 eingetragen?
- D: Absendernummer eingetragen?
- E: Aktion unter „Versenden bei“ aktiviert?



## 1.5 Absendernummer der Alarmanlage im Telefonbuch speichern

Nach erfolgreich zugestellter SMS können Sie die Absendernummer als neuen Kontakt „Alarmanlage“ im Handy speichern. Somit wird der Absendername „Alarmanlage“ angezeigt, sobald eine SMS eingeht.

**Der SMS Dienst ist nun eingerichtet.**

**Was kann ich tun, wenn keine SMS zugestellt wird.**

### **Fehler:**

Das SMS Symbol wird nicht auf dem Home Screen angezeigt

### **Lösung:**

Aktivieren Sie den SMS Dienst unter Menü>Einstellungen>SMS-Dienst

### **Fehler:**

SMS Symbol auf dem Home Screen wird nach dem versenden rot und bleibt rot.

### **Lösung:**

1. Prüfen Sie die Zugangsdaten des SMS Dienst.  
Können Sie sich mit den in der Zentrale eingegebenen Zugangsdaten bei SMS77.io einloggen, so sind diese Daten korrekt.
2. Ändern Sie die Absendernummer unter Menü>Einstellungen>SMS-Dienst auf den Text **Alarm** ab. Manche Kurzwahlnummern wie z.B. 5554 werden geblockt.
3. Prüfen Sie das Guthaben bei SMS77.io und laden Sie ggf. das Konto auf.
4. Prüfen Sie unter Menü>Einstellungen>WLAN > Netzwerksetup Box ob die IP Einstellungen korrekt sind.

IPv4-Adresse: Hier steht die IP der Eimsig Smart Home

Subnet Maske: 255.255.255.0 (Private Netzwerke)

Default Gateway: Hier sollte die IP des Router stehen.

DNS: Hier sollte die IP des Router stehen.

Wenn der DNS falsch eingetragen ist, dann kann keine SMS versandt werden.