

Kurzanleitung zur Aktivierung von Siri für EIMSIG

„Hey SIRI, Alarmanlage unscharf schalten“

Die Aktivierung und Deaktivierung der Funkalarmanlage TouchDisplay ist ab jetzt ganz einfach auch mit Sprachsteuerung möglich. Natürlich erst nach Legitimation durch den Fingerprint oder die Augen-Iris-Prüfung.



EIMSIG®

MADE IN GERMANY

„Hey SIRI“

www.eimsig.de

Geht in Eurem iPhone in die Einstellungen und wählt dort „EiMSIG Remote“ aus. Geht dann auf "Siri & Suche". Hier könnt Ihr die beiden Kurzbefehle selbst erstellen, z.B. Alarmanlage scharf schalten oder unscharf schalten (oder wie Ihr es nennen mögt). Die Funktion wird ab iOS 12 unterstützt.

1

16:56   

[← Einstellungen](#) **EiMSIG Remote**

EIMSIG REMOTE ZUGRIFF ERLAUBEN

-  **Face ID**
-  **Hausdaten**
-  **Siri & Suchen** [Siri & Vorschläge](#) 
-  **Mitteilungen** [Banner, Töne, Kennzeichen](#) 
-  **Hintergrundaktualisierung**
-  **Mobile Daten**

EIMSIG REMOTE-EINSTELLUNGEN

- HomeKit support**
- Zustand merken**

LEARN-IN TIME (10-60 SECONDS)



INFORMATION

Version V1.19.1

2



3

16:57 ↶



EiMSIG Remote-Kurzbefehle [Bearbeiten](#)

MEINE EIMSIG REMOTE-KURZBEFEHLE



"Alarmanlage unscharf schalten"

unscharf schalten



"Alarmanlage scharf schalten"

scharf schalten

VORGESCHLAGENE KURZBEFEHLE



unscharf schalten



scharf schalten



LETZTE KURZBEFEHLE



unscharf schalten



scharf schalten

